




6. Analyze Model

Verktøget kan användas för att jämföra utvalda rumsparametrar i Revit-modellen och SHS rumsdatabas.

Verktøget öppnas med knappen Analyze Model.



Listvyn innehåller samtliga rum i Revit-modellen.




Klicka på *Analyze* knappen för en snabbanalys av rumsparametrarna.

Grön färgmarkering indikerar att de jämförda parametrarna är lika.

Röd färgmarkering indikerar att de jämförda parametrarna är olika.

Använd verktyget så här:Sök och visa ett specifikt rum

- Dubbelklicka på önskat rum i listvyn.
Om rummet finns i en öppen Revit-vy centrerar Revit den synliga delen av modellen så att rummet syns.
Om rummet inte finns i någon öppen Revit-vy frågar Revit om du vill öppna en vy som kan visa det valda rummet.
- **Tips:** Den här funktionen är tillgänglig utan att först analysera rummen i modellen.

Undersök skillnad mellan databasparametrar och Revit-rumsparametrar.

- Högerklicka på någon färgmarkerad rumsrad i listan. Jämförelselistan öppnas.
- Jämför och notera avvikelser.
- Högerklicka igen för att stänga jämförelselistan.
- Gör ändringar i Revit-modellen eller begär ändringar i databasen.

Analyze Model			
	RFP ID	Name	Name Alt
☐	00-00-038	ROND	Not Used
☐		ROND	Not Used
☐	00-00-043	TEAMSTATION, TYST DEL	Not Used
☐	00-00-003	TEAMSTATION, ÖPPEN DEL	Not Used
☒	RFP ID	Name	Name Alt
Rvt	101H4-381-001	RWC/D	Not Used
Db	101H4-381-001	RWC/D	Not Used
☐		DESINFEKTION	Not Used
☐		LÄKEMEDEL, BEREDNING	Not Used
Analyze			

Analyze Model			
	RFP ID	Name	Name Alt
☐	00-00-001	EXP	Not Used
☐	00-00-005	SAMT	Not Used
☐	00-00-009	WC PE	Not Used
☒	RFP ID	Name	Name Alt
Rvt	00-00-015	DESINFEKTION OREN	Not Used
Db	H4-00-028	DESINF	Not Used
☐	00-00-019	KONF	Not Used
☐	00-00-022	MILJÖ	Not Used
☐	00-00-017	USB	Not Used
Analyze			

Tips: Urvalet av parametrar kan förändras efter önskemål.