

1. Licens.


- SHS Application 2022 CSK är licensbunden per dator.
- För att kunna använda applikationen, efter testperioden (30 dagar), behöver du en licensnyckel.
- Licensen är bunden till den dator där licensen först installerades.
- Licensen är giltig även om applikationen uppdateras eller installeras på nytt.
- Licensnyckeln skapas av SHS och skickas till BIM ansvarig i projektet för distribution till användare.

Första gången du startar Revit, efter installation av applikationen, behöver du registrera en licensnyckel.

Om du inte har fått en permanent licensnyckel kan du använda den automatgenererade testlicensnyckeln som är giltig 30 dagar.




Använd knappen *License Details* för att öppna licensdialogen.



Använd knappen *Get Trial License Key* för att rekvirera en testlicens.

Testlicensnyckeln är unik för varje dator. Samma nyckel genereras vid upprepade tryckningar på knappen "Get Trial License Key".



Aktivera licensen med knappen *Activate Key*.

Den aktiverade licensen sparas i filen:

C:\ProgramData\SHSApplication2022R_CSK\License.dat

Notera *DaysRemaining* i licensdetaljerna.


Använd *Close* för att stänga licensdialogen.



Testlicensnyckeln gäller 30 dagar.

När du startar Revit under denna period kommer den vänstra knappen (*Continue Evaluation (n)*) att tillåta dig att starta och använda applikationen utan begränsningar.

Den högra knappen (*Skip*) startar Revit utan SHS applikation.



När du har erhållit en permanent licensnyckel skall du starta Revit som innan och återigen öppna *License Details*.

Skriv eller klipp och klistra in din licensnyckel i det översta fältet och tryck åter på *Activate Key*.

ValidityPeriod har förlängts.



Stäng licensdialogen igen. Om licensregistreringen har lyckats är knapptexten i den vänstra knappen ändrad.

Den aktiverade licensen sparas i filen:

C:\ProgramData\SHSApplication2022R_CSK\License.dat
Spara gärna en kopia av den filen och av licensnyckeln.

OBS! Om du byter dator måste licensnyckeln omregistreras så att den kan aktiveras igen på den nya datorn.

Om du lämnar projektet skall licensnyckeln avregistreras så att rätt antal licenser finns kvar i projektet.

I båda dessa fall skall du vända dig till BIM ansvarig i projektet, som sedan kontaktar SHS.