


9. Visualize Room Data

Verktyget användas för att färga Revit-modellens rumsobjekt med hjälp av SHS databasparameter.

Verktyget öppnas med knappen *Visualize Room Data*.




OBS! Innan verktyget kan användas måste Revit-modellen tilldelas ett färgschema där *Room-Color Fill* tilldelas färg från parametervärde i *SHS_Visualize* parametern.

Dessa inställningar behöver bara göras en gång per Revit-modell.

Exempel:


- Revit-kategori: *Rooms*. Måste vara *Rooms*.
- SchemaNamn: *SHS_Färgkoder*. Namnet som syns i egenskapsdialogens *Color Scheme*. Fritt val.
- SchemaTitel: *SHS Data*. Rubrik för *Revit-objektet Color Fill Legend*. Fritt val.
- Parameter som styr färgval: *SHS_Visualize*. Måste vara denna parameter för funktionen.

Fråga BIM ansvarig i projektet om du inte själv har kännedom om hur man gör ett nytt färgschema.



Använd verktyget så här:


- Se till att Revit-rummens *Color-Fill* objekt är synligt i den aktuella vyn.
- Aktivera vyns färgschema för *SHS Färgkoder*.
- Öppna *Visualize Room Data* dialogbox från SHS menyfält och välj databasparameter.



Informationsfält med översiktliga rumsdata. När programmet körs visar det här fältet förloppet i bearbetningen.

Listan innehåller några förvalda parametrar, men den kan lätt byggas ut för att fler egenskaper skall kunna visualiseras.

- Klicka på *Apply*.
- Kontrollera att Revit-rummets *SHS_Visualize* parameter har ändrats.
- Kontrollera att Revit-rummets *Color-Fill* har ändrats.



Tips: Parameterlistan kan byggas ut för att fler egenskaper skall kunna visualiseras. Kontakta SHS för mer information.